



Montageanleitung Rauchklappen

Die gültigen Sicherheitsvorschriften und BFU-Empfehlungen müssen zwingend eingehalten werden.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften liegt beim Monteur.

ANLEITUNG

1. Montageschritt

- Die Rauchklappe (Vierkantrohrrahmen inkl. Blech) wird **zu zweit** in den Schacht eingeführt.
- Die **Einbauhöhe** der Rauchklappe muss nach Massangabe im Plan eingehalten werden.
- Danach erfolgt das **Ausrichten** der Rauchklappe: der Rahmen muss in beiden horizontalen Achsen mit der Wasserwaage ausgerichtet werden.
- Umlaufend wird der Abstand zur Wand verteilt.
- Wurden alle Punkte erfüllt und ausgeführt, kann mit dem **Bohren** und **Setzen** der Schrauben angefangen werden.

2. Montageschritt

- Ist kein Betonfalz vorhanden, wird der **Winkelrahmen** zuerst gesetzt und ausgerichtet.
- Der Gitterrost kann in den Betonfalz/Winkelrahmen eingelegt werden.
- Anschliessend wird der Gitterrost mittels Halteklemmen oder Sicherungsbügel gegen unbefugtes herausnehmen gesichert.
- Jetzt kann das mitgelieferte Seil, zur Bedienung der Alu-Klappe, durch die Konsole am Gitterrost geführt werden.



Sicherheitshinweis: Das mehrmalige Schliessen und Öffnen der Rauchklappe ist zwingend erforderlich. Damit wird überprüft, ob die Klemmverbindungen des Seils den Kräften standhalten.



Wichtiger Hinweis:

Wird die Rauchklappe nicht nach der vorliegenden Montageanleitung montiert, entfällt die Garantie.

