



MONTAGE DE LA MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire SPRICH s'adapte parfaitement à tous les sauts de loup et peut être fabriquée sur mesure. Une version praticable à pied est également disponible.

INSTRUCTIONS

1. Le caillebotis (sans moustiquaire) est positionné précisément sur le saut de loup en béton existant.



2. La maille pour les agrafes de fixation peut être choisie librement.



1. Le kit de fixation comprend des agrafes en métal qui sont installées facilement par le bas sur la barre transversale. Ces agrafes sont fixées en 4 points avec les mêmes écarts de maille



-
2. Puis tous les écrous de serrage sont pourvus d'une rondelle blanche.



-
-
3. La moustiquaie est ensuite appuyée étroitement sur le mur du bâtiment avec prudence, avec la fermeture à brosses qui est montée sur le côté du mur. Cette fermeture évite l'entrée d'insectes et de salissures entre le mur du bâtiment et le recouvrement.



4. Les joints en caoutchouc fournis sont ensuite placés sur les 4 vis auto-taraudeuses.



1. Puis celles-ci sont vissées dans l'agrafe auparavant rabattue, à travers la toile de la moustiquaire et la rondelle se trouvant en-dessous.



5. Le recouvrement du saut de loup est maintenant en place et fixé.

